T-13-824F_c 2024.5.9



技術手冊









第一章	注意事項	1
	注意事項	1
第二章	產品說明	2
 -	應用說明	2
^{一.} 第三章	啊呀米梅	
	結線與管路配置	
第四章	条件與顯示	5
	一般模式顯示說明	5
二.	一般模式操作說明	
Ξ.	參數設定模式操作說明	7
四.	工程設定模式操作說明	
五.	工程顯示模式操作說明	
附錄A	韌體版本差異說明	
附錄 B	手册版本差異說明	



第一章 注意事項

一. 注意事項

- 1. NFC32V / MFC32V 採用 12~5VDC 工作電源。為避免不同地電位造成之干擾,建議 安裝在 DF 系列風機控制器提供的電源(V+/V-端子)。
- NFC32V / MFC32V 安裝線材建議採用 22AWG 四芯遮蔽電纜,並採用 EMT 配管,以 求得最佳之控制效果。
- 本操作器採用觸碰方式操作,操作時除手指外應避免其他物體接觸於操作面板上,否 則可能導致操作不靈敏或誤動作。
- 本手冊依韌體版本(Ver 124)編修,如使用產品與本手冊內容說明不符,請參考附錄各版本韌體修改說明,或聯絡原廠/經銷商。





第二章 產品說明

一. 應用說明

- NFC32V / MFC32V液晶群控面板是DF系列微電腦風機控制器專用的現場操作人機介面,它具有二線式RS485網路通信能力,NFC32V 可與最多32台的風機控制器連接成為一個小區網路。
- 使用者透過NFC32V介面操作,可群體或個別對風機控制器執行手動啟停運轉、時間 表啟停運轉、溫度調節、風速切換及計時關機等控制功能,以及對各台風機運轉現況 作即時監看及查閱功能,例如現場溫度值、系統運轉模式、風速運轉狀態、故障警報 等。
- 3. 採用藍色逆背光及觸摸式按鍵技術。
- 4. NFC32V為群組操作機型, MFC32V為單台操控的機型。
- 5. NFC32V / MFC32V 差異如下:

型號	風速切換	模式切换	温度設定	定時關機	群組控制	上層網路
NFC32V	V	V	V	V	V	V
MFC32V	V	v	v	v	Х	X

二. 網路架構





第三章 安裝與結線

一. 結線與管路配置

- NFC32V / MFC32V線材建議採用22AWG四芯遮蔽電纜,並採用EMT單獨配管,不可 與其他電源線共用管路,安裝線路建議不得超過1000m,以求得最佳之控制效果。
- 2. 各應用場合結線方式可參考下圖。



二.安裝

- 安裝面板於牆壁上約離地1.2米高且為通風循環良好之位置。勿安裝於通風不良、熱源 直射及震動之位置,以免造成損壞或是影響控制效果。
- 2. 尺寸圖:



NFC32V 外觀尺寸





MFC32V 外觀尺寸

- 3. 拆裝說明:
 - 3.1 安裝時依照圖示安裝底板後接上接頭,掛上面板後壓平即可



步驟一:將現信號線先依照線上 步驟二:將接頭接上 步驟三:掛上面板後向牆面壓下即可 上螺絲固定

3.2 拆下時先以小型一字起子將下方中間撬開,於下方左右平均施力拔起。





步驟一:一子將下方中間撬開

步驟二:於下方左右平均施力拔起

3.3 因為NFC32V/MFC32V安裝較為容易,並且可能於施工期間損壞,因此強烈建 議您於試車調整後拆下,等到正式運行前再裝上去。



第四章 操作與顯示

一. 一般模式顯示說明

NFC32V / MFC32V 於一般模式中 LCD 顯示圖形說明如下:



NFC32V / MFC32V LCD 顯示說明

- 1. 當操作風速鍵時,顯示設定溫度的部分會暫時改為顯示風速。
- 2. 當操作計時關機鍵時,時間顯示部分會暫時顯示目前的計時關機時間。
- 3. 當控制器屬於關機狀態時,畫面僅會顯示感測溫度及站號,其餘資訊將不會顯示。
- 4. 當操作面板有持續寫出/讀取資料時,通訊狀態圖示未顯示;則表示通訊異常。



二. 一般模式操作說明



- 一般模式如遇 30 秒未做任何操作,則會進入休眠模式(於休眠模式時,LCD 背光會變 暗),;當在休眠模式時,按下任一鍵,即可回到一般操作模式(LCD 背光亮起),方 可進行一般模式操作。
- 啟停鍵(¹):啟動或停止風機運轉,停止風機時同時會停止計時關機、節能與舒眠指令。
- 3. 計時:按下計時鍵,會進入設定計時關機的模式,此時 LCD 畫面中的計時符號會閃燥,且目前時間的顯示也會改為顯示計時關機的設定時間。計時設定中再按下計時鍵每次增加 0.5 小時,或按下 全途 鍵每次增減 0.5 小時(30 分鐘)。當計時時間倒數為 0 後風機自動關閉。
- 4.
 ④ 設定溫度:於一般模式之外,按下
 鍵,設定溫度每次增減 0.5℃。
- 5. 風速:選擇風機運轉風速。依所連接的 DFD 型式不同,會自動切換為3速(連接交流 風機控制器時)或5速(連接直流風機控制器時)的風速選擇;當風速為自動模式,會依 照感測溫度及設定溫度作切換風速;如遇空調為送風模式時,自動模式將固定在中速。
- 空調:選擇空調模式。依序為『自動』、『冷氣』、『送風』、『暖氣』;依照搭配 DFD 的不同,『暖氣』或『自動』功能可能無法被選擇(參考工程設定列表中的"閥體型式選擇 "說明)
- 7. 單機(僅 NFC32V 有):選擇站號。按「單機」鍵後 LCD 畫面中的●符號會開始閃爍, 此時再按下單機鍵可進行選台操作。在單機控制模式中,所有操作命令僅對目前選擇 站號的風機有效。
- 8. 群組(僅 NFC32V 有): 群組控制。按「群組」鍵 LCD 畫面中的⁶⁸符號會點亮,且站號顯示部份會改為顯示"AL"(all),表示目前處於群組控制模式。在群組控制模式中, 任何操作命令均會下達給所有的風機。在群組模式下按下單機鍵可回復單機控制模式。

T-13-824F_c- NFC32V,MFC32V



三. 參數設定模式操作說明

 進入參數模式之方法因韌體版本之差異而不同,將面板接線拔除,並且重新送電,當 送電後出現的數字,便為面板韌體版本(如下圖,面板韌體版本為124)



- 1.1 面板韌體版本若為 012(包括 012)之前,其進入參數模式方式為按下所有觸碰按 鍵持續 20 秒,即可進入參數模式首頁(顯示 CNF 及控制面板韌體版本)。
- 1.2 面板韌體版本若為 013~123,其進入參數模式方式為面板上電過 3 秒,背光會自動亮起,且於韌體版本顯示畫面按下所有按鍵,即會進入參數模式首頁(顯示 CNF 及控制面板韌體版本)。
- 1.3 面板韌體版本若為124之後(可於面板外殼底部看到"B"符號之貼紙),其進入參 數模式方式為與一般操作畫面(有溫度顯示),並且於螢幕休眠(背光變暗)後,按 下下圖之紅色區塊約10秒,進入參數模式首頁(顯示 CNF 控制面板韌體版本)。



1.4 韌體版本 013~123 面板進入參數模式影片連結

https://files.airtekgroup.com/s/DPr4jJZGeoiHoqJ



1.5 韌體版本 124 之後,面板進入參數模式影片連結 https://files.airtekgroup.com/s/Y6oFDGY9Z7s5iRt





- 2. NFCC32V 在進入參數模式後會自動進入群控模式,因此所有的設定修改皆為群控命令。
- 3. 於參數模式中,按 → → 鍵可選擇設定項目,空調鍵可改變設定內容。
- 4. 停止操作 10 秒後,會自動離開參數模式畫面,並將參數儲存。
- 5. 若於群控模式下進入參數設定畫面,右下角會顯示群控符號;此時所作的任何參數設 定均會寫入所有 DFD。
- 6. 各項參數設定內容說明如下:

項	描述	代碼	預設值	說明
1	休眠背光設定	bLt (back light)	10	其面板無操作約 30 秒將會進入休眠模式 設定面板休眠時之背光亮度,範圍 10~90
2	舒眠/節能開關 功能設定	SLp (Sleep)	diS	可藉由面板一般模式開關DFD內部之舒眠與節能 功能 1. diS 關閉:無法透過面板開關舒眠或節能 2. EnA 開啟:可透過按壓空調鍵兩秒開關舒眠功 能與按壓風速鍵兩秒開關節能功能 * 舒眠與節能的詳細功能可參考 DFD 手冊內的 參數說明
3	時間設定	tin SEt (Time Set)	00:00	 設定 NFC 的內部時鐘,此時間會寫入 DFD 內 當 NFC 連接於 DFD 的 FCnet 時才會有此選項 此設定畫面中,按"單控"鍵可調整分鐘,按" 群控"鍵可調整小時
4	時間顯示	tin (Time)	12H	可依習慣不同選擇 12 小時制或 24 小時制
5	溫度單位	Uit (Unit)	С	選擇溫度單位為攝氏(℃)或華氏(°F)
6	感測溫度偏移	OFt (Offset)	00.0	設定所連接的 DFD 控制器的温度感測偏移值
7	按鍵鎖定	Loc (Lock)	noL	可鎖定按鍵的操作功能,可設定以下幾種模式: 1. noL(no Lock):無鎖定 2. Lc1(Lock-1):僅可操作溫度設定/開闢機/定 時關機 3. Lc2(Lock-2):僅可操作開闢機/定時關機 4. Lc3(Lock-3):僅可操作溫度設定 5. Lc4(Lock-4):禁止所有按鍵操作
8	設定溫度上限	tPH (Temp set HiLimit)	30.0	調整設定溫度的上限值
9	設定溫度下限	tPL (Temp set LowLimit)	15.0	調整設定溫度的下限值

以上參數均為面板內部參數,不會寫入 DFD。(按鍵鎖定除外)



四. 工程設定模式操作說明

- 於參數模式首頁(顯示 CNF)中,按下啟停鍵(⁽⁰⁾)即可進入工程設定模式(顯示 Adv)。此時再按上下鍵即可切換工程設定參數畫面。
- 2. 工程設定模式中的操作方式可參考參數模式。
- 工程設定內的各項工程參數如遭變更,會使控制器的控制行為改變;因此在修改此 參數前需詳讀 DFD 控制器的各參數相關功能,避免參數設定錯誤導致控制異常。
- 若於群控模式下進入工程設定畫面,右下角會顯示群控符號;此時所作的任何參數 設定均會寫入所有 DFD。
- 5. 各項工程設定參數內容說明如下:

項	描述	代碼	預設值	說明
1	Bi1 功能設定	bi1 (Bi1 Function)	non	共可選擇 5 種 Bi1 的功能模式, 說明如下: 1.Non:Bi1 無功能 2.NoO:Normal-open, 觸發時強制停機 3.NoS:Normal-open, 觸發時強制節能 4.NcO:Normal-close, 觸發時強制停機 5.NcS:Normal-close, 觸發時強制節能 * Bi1 強制關機及強制節能的詳細功能可參考 DFD 手冊內的參數說明
2	Bi1 觸發延遲	b1t (Bi1 Delay Time)	3	設定 Bi1 觸發的延遲時間,單位為"秒"
3	Bi2 功能設定	bi2 (Bi2 Function)	non	共可選擇 3 種 Bi2 的功能模式, 說明如下: 1.Non:Bi2 無功能 2.NoA:Normal-open, 觸發代表水盤溢位警報 3.NcA:Normal-close, 觸發代表水盤溢位警報 * Bi2 水盤溢位警報的詳細功能可參考 DFD 手册 內的參數說明
4	閥體型式選擇	PiP (Pipe Type)	Pi2	共可選擇 3 種 Bi2 的功能模式, 說明如下: 1. Pi2:管路型式為(單冷)2 管式時的控制方式; 此 時面板模式僅可選擇冷氣+送風 2. 2CH:管路型式為(冷暖)2 管式時的控制方式; 此時面板模式僅可選擇冷氣+送風+暖氣 3. Pi4: 管路型式為(冷暖)4 管式時的控制方式; 此時面板模式可選擇冷氣+送風+暖氣+自動
5	溫度到達 停止風車	tSF (Temperature Stop Fan)	dSA	設定"溫控風車啟停"的功能,說明如下: 1.EnA(Enable):啟動"溫控風車啟停"功能 2.dsA(Disable):關閉"溫控風車啟停"功能 * 溫度到達停止風車的詳細功能可參考 DFD 手 冊內的參數說明
6	上層網路群控面 板按鍵鎖定	FLc (FCnet Lock)	dSA	設定"上層網路(FCnet)上的群控面板"是否支援 按鍵所定功能: 1. EnA(Enable):啟動"上層網路(FCnet)上的群 控面板支援按鍵鎖定"功能 2dsA(Disable):關閉"上層網路(FCnet)上的群 控面板支援按鍵鎖定"功能 當此功能未開啟,一個接在 DFD FCnet 上的 NFC/NGC32V,就算按鍵鎖定功能啟用,仍無 法限制按鍵的操作。



五. 工程顯示模式操作說明

- 於參數模式首頁(顯示 CNF)中,按下"計時"鍵即可進入工程顯示模式(顯示 dSP)。
 此時再按上下鍵即可切換工程顯示參數畫面。
- 2. 工程顯示內的各項工程參數皆為唯讀參數,無法更改。
- 3. 工程顯示只會顯示目前所選站號 DFD 內的相關資訊(在群控模式下進入此畫面也僅 會顯示群控前所選的 DFD 站號)。
- 4. 各項工程顯示參數內容說明如下:

項	描述	代碼	單位/狀態	說明
1	控制器韌體版本	DFD Fir (DFD Firmware)		顯示目前 DFD 的韌體版本
2	控制器運轉時數	run tin (Run time)	Hr	顯示目前 DFD 的運轉時數; DFD 僅有在風速 不為停止且有冷/熱水閥開啟的情形下, 才會進 行運轉計時累計
3	Bi1 實際輸入	b1i (Bi1 input status)	OFF	顯示 Bi1 實際輸入狀態: ON 表示 Bi1 目前為"短路"狀態 OFF 表示 Bi1 目前為"開路"狀態
4	Bi1 停機觸發 狀態	b1F (Bi1 off Function status)	diS	顯示 Bi1 強制停機功能觸發狀態: Enable 表示 Bi1 強制停機目前已觸發 Disable 表示 Bi1 強制停機目前未觸發
5	Bi1 節能觸發 狀態	b1S (Bi1 save Function status)	diS	顯示 Bi1 強制節能功能觸發狀態: Enable 表示 Bi1 強制節能目前已觸發 Disable 表示 Bi1 強制節能目前未觸發
6	Bi2 實際輸入	b2i (Bi2 input status)	OFF	顯示 Bi2 實際輸入狀態: ON 表示 Bi2 目前為"短路"狀態 OFF 表示 Bi2 目前為"開路"狀態



附錄 A 韌體版本差異說明

NFC32V / MFC32V 各韌體版次差異說說明如下,若使用產品發現與手冊有不符之處,可 檢查產品韌體版本並對照下表以確認功能是否正常:

項	發行日期	韌體版本	修改說明
1	2014/08/21	Ver 008 (含以前)	1. CNF 進入條件改為 8key 全按超過 10 秒鐘 2. 時間可選擇要不要顯示
2	2014/10/23	Ver 009	增加若火災/水盤警報時,面板按下計時鍵可做警報確認
3	2014/12/23	Ver 010	 使面板可自動判斷是否要顯示時間及時間來源為寫出或讀取(需搭配 DFDA v18xx 以上版本) 使 NFC/MFC 可相容於 DFD212M
4	2015/04/07	Ver 011	 1.修改進入參數設定時間,改為全部按鍵長按約5秒鐘 2.修改風車葉片顯示,增加修改溫度到達停止風車後風車葉片仍在轉動的錯誤 3.增加工程顯示及工程設定畫面 4.定時關機上限改為12hr 5.參數設定畫面增加溫度上下限設定,預設值為30'C~15'C
5	2015/09/30	Ver 012	1. 修正溫度單位為下時,溫度上下限設定無法設定超過 90 的問題(超過又會跑回 30)
5	2015/12/22	Ver 013	 修改當閱體型式 AO5 的值不同時,可操作的空調模式不同: (0:二管式單冷=冷氣+送風 /1:二管式冷暖=冷氣+送風+暖氣 /四 管 式=冷氣+送風+暖氣+自動) 新增 Bo6 為 FCnetLock 功能,當 FCnetLock=Enable 時,接在 FCnet 的群控面板(NFC32V)才支援面板鎖定功能 群控面板進入設定畫面後,會自動切換成"群控"模式,此時所有設 定均為群控命令發出 設定畫面進入方式,改為送電後 3 秒背光自行亮起後,按下全部按 鍵即會進入;若無進入設定畫面,在送電後 6 秒會自行進入一般操 作畫面
6	2018/07/06	Ver 124	 新增面板參數可調整休眠時背光亮度(bLt 代碼) 新增面板參數可調整舒眠與休眠開啟關閉功能(SLp 代碼) 設定畫面進入方式,改為於面板一般模式進入休眠後,按下溫度調 下鍵偏下處持續 10 秒,即可進入參數模式



附錄 B 手冊版本差異說明

項	發行日期	韌體版本	修改說明
1	2015/04/07	Ver B	 1.依韌體版本 VerO11 為主進行相關功能修訂 2.注意事項中增加說明手冊以哪個韌體版本為主編修 3.修正"一般模式顯示說明"部分內容 4.修正"一般操作模式說明"部分內容 5.修正"參數設定模式操作說明"部分內容 6.增加"工程設定模式操作說明" 7.增加"工程顯示模式操作說明" 8.增加附錄 A"韌體版本差異說明"
2	2015/12/22	Ver C	1. 搭配 Ver013 韌體版本修改相關功能說明
3	2018/07/06	Ver D	 搭配 Ver124 韌體版本修改相關功能說明 增加"參數設定模式操作說明"部分內容於不同版本進入參數模式 增加"參數設定模式操作說明"背光調整及舒眠/節能功能開關參數
4	2023/09/07	Ver E	 移除 NGC32V 結線圖修正 影片連結修正
5	2024/05/09	Ver F	1.更新產品圖片

